



ALETA S2

快速使用手冊

Version 1.2



安裝電池



啟動攝影機




在手機APP store或Google Play下載安裝AletaS2C Viewer

安裝AletaS2C Viewer



OLED 狀態螢幕



連線至 ALETA S2C Wi-Fi

將手機連線至ALETA S2C的Wi-Fi，預設SSID為US_XXXX(四位數字)，預設密碼為88888888


- Android 用戶可以直接使用AletaS2C Viewer APP進行Wi-Fi連線
- iOS 請使用您的iPhone / iPad的設定進行Wi-Fi連線

※某些手機設定可能導致連線失敗或找不到Wi-Fi，可嘗試以下方式解決：

- (1) 開啟手機GPS (或啟動"位置")
- (2) 關閉手機3G/4G行動網路
- (3) 暫時遺忘環境中有網際網路的Wi-Fi

啟動 AletaS2C Viewer

啟動 AletaS2C Viewer，如果Wi-Fi有正確連接，會看到即時影像。



EV / ISO / 快門 / 攝影機設定 / 進階影像設定

如果可以連線至Wi-Fi，但是無法看到畫面，可嘗試在攝影機設定中將即時串流解碼器改為MJPEG(畫面流暢度會下降)

攝影機內建有天線設備，請在使用時遠離人體20 cm以上